


Методы форматирования флеш-накопителей USB

Форматирование флеш-накопителя USB необходимо производить на персональном компьютере в операционной системе Microsoft Windows.

Для пользователей Windows 11, 10 и 8.1 - ниже показан процесс форматирования в системе Windows 11.

<Метод 1>

1. В Проводнике кликните правой кнопкой мыши на опознанный системой флеш-накопитель USB. Далее кликните «Форматировать...» (Format).



2. На экране отобразится окно форматирования. Выберите файловую систему (File system) FAT или FAT32.


3. В разделе «Размер единицы распределения» (Allocation unit size) выберите размер кластера 32 килобайта или меньше.

※ Пожалуйста, не выбирайте 64 килобайта или больше.


Также не выбирайте опцию "Размер кластера по умолчанию" (Default), так как вероятно, что форматирование будет выполнено с использованием размера кластера 64 килобайта или больше. Если опция 32 килобайт или меньше отсутствует, переходите к Методу 2.

Примечание:


Поставив галочку напротив опции "Быстрое форматирование" (Quick Format), процесс будет выполнен ускоренно. Можно форматировать накопитель, не выбирая данную опцию.



4. С нажатием клавиши «Начать» (Start), на экране отобразится сообщение с подтверждением. Если на накопителе остались важные данные, отмените процесс нажатием соответствующей клавиши (Cancel). Пересохранив данные в другом месте, начните процесс заново с шага 1. Нажмите клавишу OK, чтобы начать форматирование.



5. На экране появится сообщение о завершении форматирования. Нажмите клавишу OK.




※ Если в шаге 3 опция 32 килобайт или меньше отсутствует, переходите к следующим действиям.


1. В Проводнике кликните на «Этот Компьютер» (This PC), «Компьютер» (Computer) или «Мой Компьютер» (My Computer) в зависимости от операционной системы, затем на «Управление» (Manage).

а. Для Windows 11


Кликнув на «Этот Компьютер» (This PC) правой кнопкой мыши, нажмите на «Показать больше опций» (Show more options) и появится опция «Управления» (Manage).




б. Для Windows 10 / 8.1



2. Отобразится диалоговое окно «Управление компьютером» (Computer Management). Нажмите на «Управление дисками» (Disk Management).




3. Кликните на флеш-накопитель USB, который хотите отформатировать.




※ Данный скриншот – образец. Буква диска (F:, L: и т.д.) и его объем вместе с пометкой «Съёмное устройство» (Removable) будут отображены в таблице, что поможет вам определить флеш-накопитель, который вы хотите отформатировать. Если вы не уверены в выборе, извлеките накопитель, не закрывая данное окно. Исчезнувшее из перечня дисков съёмное устройство – и есть нужный вам накопитель.

4. Кликните на область флеш-накопителя, который нужно отформатировать, и нажмите «Форматировать...» (Format).



※ Когда флеш-накопитель USB получит пометку «Активен» (Active), появится сообщение о подтверждении. Кликните «Да» (Yes).




5. Отобразится диалоговое окно «Форматирование» (Format). Выберите файловую систему (File system) FAT или FAT32. В разделе «Размер единицы распределения» (Allocation unit size) выберите размер кластера 32 килобайта или меньше.

※ Пожалуйста, не выбирайте 64 килобайта или больше. Также не выбирайте опцию "Размер кластера по умолчанию" (Default), так как вероятно, что форматирование будет выполнено с использованием размера кластера 64 килобайта или больше.

Примечание:


Поставив галочку напротив опции "Быстрое форматирование" (Quick Format), процесс будет выполнен ускоренно. Можно форматировать накопитель, не выбирая данную опцию.



6. С нажатием клавиши OK на экране отобразится сообщение о подтверждении.

Если на накопителе остались важные данные, отмените процесс нажатием соответствующей клавиши (Cancel). Пересохранив данные в другом месте, начните процесс заново с шага 1.

Нажмите клавишу OK, чтобы начать форматирование.



7. Когда статус раздела «Форматируется» (Formatting) изменится на «Исправлен» (Healthy), форматирование будет завершено.

